

GUIDE DE L'UTILISATEUR

SÉRIE COMMERCIALE







IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électronique, des précautions de base devraient toujours être prises. Lire toutes les directives avant de faire fonctionner votre appareil.

Afin de réduire les risques d'incendie, de décharges électriques ou blessures:

- N'utilisez cet aspirateur que pour l'usage pour lequel il a été conçu et tel que décrit dans ce manuel. (L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut être une cause d'incendie, de décharge électrique, de blessures ou de dommages aux composantes du système.)
- Ne permettez pas que l'aspirateur soit utilisé comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet aspirateur est utilisé par des enfants ou près d'eux.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant l'entretien.
- Ne pas ramasser d'objet brulant ou en fumé comme des cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.
- Cet aspirateur est conçu pour le ramassage de débris secs seulement. Ne l'utilisez pas sur des surfaces mouillées ou humides, des solvants (à peinture ou autre) des matériaux explosifs, lesquelles peuvent endommager l'aspirateur.
- N'aspirez pas de poussière de placoplâtre ou de farine, car cela pourrait endommager votre aspirateur.
- Évitez de ramasser des objets durs, coupants ou pointus pour ne pas endommager ou obstruer le boyau et les tuyaux en plastique.
- N'insérez aucun objet dans les prises d'aspiration. N'utilisez pas l'appareil si une des prises d'aspiration est obstruée. Gardez les prises d'aspiration exemptes de toute accumulation de poussière, charpie, cheveux ou toutes autres choses qui peut réduire le débit d'air/d'aspiration. La réduction du débit d'air entraînera une surchauffe du moteur.
- Cet aspirateur crée une succion. Gardez les vêtements amples, les cheveux, le visage, les doigts et toutes les autres parties du corps loin de toutes les prises d'aspiration.
- Ne faites jamais fonctionner cet appareil si le sac à poussière et/ou le filtre ne sont pas en place.
- Ne branchez jamais un appareil conçu pour fonctionner avec un courant de 120V dans une prise 230V, et vice versa.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécifique que vous trouverez chez un détaillant ou un distributeur local autorisé.

- N'utilisez pas de rallonges ni de prises électriques dont l'intensité de courant admissible n'est pas adéquate.
- N'utilisez pas cet aspirateur si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été échappé ou endommagé. Apportez-le à un détaillant/distributeur autorisé pour réparation.
- Ne manipulez pas la fiche, le cordon ou l'unité motrice avec des mains mouillées.
- Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le cordon. Pour débrancher de la prise de courant, prenez et tirez la fiche, et non le cordon.
- Branchez-le seulement dans une prise de courant correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.
- Tenez le fil loin des surfaces chauffées.
- Fermez toutes les commandes avant de débrancher.
- Les boyaux avec une connexion électrique ne devraient pas être utilisés si endommagés.

En négligeant les règles de sécurité, vous risquez de poser un danger à votre santé et celle des gens de votre entourage!

Drainvac décline toute responsabilité si vous contrevenez à ces directives.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS




TABLE DES MATIÈRES

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ENREGISTREMENT TYPES D'APPAREIL DESCRIPTION DE L'APPAREIL COMPTEUR HORAIRE / SACS DE RÉCUPÉRATION ET FILTRES
INSTALLATION DE L'APPAREIL
PRÉALABLES
INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE
NOTES GÉNÉRALES
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
LE BRANCHEMENT
PROCÉDURES D'ENTRETIEN 22
DIRECTIVES DEEE / ROHS / SUPPORT 25
PROBLÈMES TECHNIQUES 26
ANNEXE
ANNEXE I (CIRC18) ANNEXE II (CIRC03)





INTRODUCTION

Nous profitons de l'occasion pour vous remercier de votre confiance et vous féliciter pour votre choix d'un produit Drainvac. Voilà un investissement judicieux dont vous retirerez une grande satisfaction durant de nombreuses années. Les systèmes d'aspiration centralisés Drainvac sont fabriqués et vérifiés à notre usine par un personnel qualifié et spécialement formé à cette fin. Cependant, certaines méthodes d'installation et d'utilisation doivent être suivies afin d'obtenir un rendement maximum et d'éviter les appels de services inutiles. S.V.P., lire avec attention ce qui suit.

ENREGISTREMENT

Pour enregistrer votre produit Drainvac, rendez-vous au www.drainvac.com/ca/fr/support-client/garantie-et-enregistrement

En premier lieu, nous vous recommandons de remplir ce formulaire avant de commencer les étapes d'installations. Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter votre détaillant le plus près. Le profile de votre appareil sera nécessaire afin de pouvoir vous aider.

		NO S	SÉRIE 00	00000	100
(42)	AMPS	VOLTS	CYCLE	WATTS	101
QI.	11	120	60Hz	2314	
228571					
2285/1	DA	TE	MODEL	.E	
	11/05	/2017	DV2A	310	
DRAINIVA			BINC. WWW		C COM
ATTEN	ITION - I	NARNIN	G - ADV	FRTFN	ICIA
NE PAS BLOQUE					
	R LA VENTILATIO	DN			
NE RIEN PLACER	SUR LE CAPOT	DE L'APPAREIL			
NE RIEN PLACER RISQUE D'ÉLECT	SUR LE CAPOT ROCUTION, DÉB	DE L'APPAREIL	rÉ AVANT TOUTE	MAINTENANC	£
NE RIEN PLACER RISQUE D'ÉLECT	SUR LE CAPOT ROCUTION, DÉB	DE L'APPAREIL	TÉ AVANT TOUTE E, NE PAS ASPIRE	MAINTENANC R DE DÉCHETS	E HUMIDES
NE RIEN PLACER RISQUE D'ÉLECT	SUR LE CAPOT ROCUTION, DÉB LE RISQUE DE CH	DE L'APPAREIL	TÉ AVANT TOUTE E, NE PAS ASPIRE	MAINTENANC R DE DÉCHETS	E S HUMIDES
NE RIEN PLACER RISQUE D'ÉLECT POUR RÉDUIRE L	SUR LE CAPOT ROCUTION, DÉB LE RISQUE DE CH VENTILATION	DE L'APPAREIL IRANCHER L'UNIT HOG ÉLECTRIQUI	I, NE PAS ASPIRE	MAINTENANC R DE DÉCHETS	E HUMIDES
NE RIEN PLACER RISQUE D'ÉLECT POUR RÉDUIRE L DO NOT BLOCK ! DO NOT PUT OB. RISK OF ELECTR	SUR LE CAPOT ROCUTION, DÉB LE RISQUE DE CH VENTILATION JECTS ON TOP O JC SHOCK, DISCI	DE L'APPAREIL IRANCHER L'UNI HOC ÉLECTRIQUI OF THE APPLIANC ONNECT POWER	E, NE PAS ASPIRE EE BEFORE SERVICE	R DE DÉCHETS NG UNIT	E HUMIDES
NE RIEN PLACER RISQUE D'ÉLECT POUR RÉDUIRE L DO NOT BLOCK ! DO NOT PUT OB. RISK OF ELECTR	SUR LE CAPOT ROCUTION, DÉB LE RISQUE DE CH VENTILATION JECTS ON TOP O JC SHOCK, DISCI	DE L'APPAREIL IRANCHER L'UNI HOC ÉLECTRIQUI OF THE APPLIANC ONNECT POWER	E, NE PAS ASPIRE	R DE DÉCHETS NG UNIT	E HUMIDES
NE RIEN PLACER RISQUE D'ÉLECT POUR RÉDUIRE L DO NOT BLOCK ! DO NOT PUT OB. RISK OF ELECTR	SUR LE CAPOT ROCUTION, DÉB LE RISQUE DE CH VENTILATION JECTS ON TOP O IC SHOCK, DISC RISK OF ELECTI	DE L'APPAREIL BRANCHER L'UNIT HOG ÉLECTRIQUI OF THE APPLIANC ONNECT POWER RIC SHOCK, DO 1	E, NE PAS ASPIRE EE BEFORE SERVICE	R DE DÉCHETS NG UNIT	E HUMIDES
NE RIEN PLACER RISQUE D'ÉLECT POUR RÉDUIRE I DO NOT BLOCK I DO NOT PUT OB. RISK OF ELECTR TO REDUCE THE NO OBSTRUYA L NO PONGA NADA	SUR LE CAPOT ROCUTION, DÉB LE RISQUE DE CH VENTILATION JECTS ON TOP O IC SHOCK, DISC RISK OF ELECTI A VENTILACION S ENCIMA DEL AI	DE L'APPAREIL RANCHER L'UNI HOG ÉLEGTRIQUI OF THE APPLIANC ONNECT POWER RIC SHOCK, DO I	E, NE PAS ASPIRE SE BEFORE SERVICI NOT USE ON WET	R DE DÉCHETS NG UNIT SURFACES	6 HUMIDES
NE RIEN PLACER RISQUE D'ÉLECT POUR RÉDUIRE L DO NOT BLOCK DO NOT PUT OB. RISK OF ELECTR TO REDUCE THE NO OBSTRUYA L NO PONGA NAIGH	SUR LE CAPOT ROCUTION, DÉB LE RISQUE DE CH VENTILATION JECTS ON TOP O IC SHOCK, DISCI RISK OF ELECTI A VENTILACION A ENCIMA DEL AI A ENCIMA DEL AI A DUE ELÉCTRICO,	DE L'APPAREIL RRANGHER L'UNI HOG ÉLECTRIQUI OF THE APPLIANT ONNECT POWER RIC SHOCK, DO I PARATO , DESENGHUFE L	E, NE PAS ASPIRE BEFORE SERVICE NOT USE ON WET	R DE DÉCHETS NG UNIT SURFACES DEL MANTENI	HUMIDES
NE RIEN PLACER RISQUE D'ÉLECT POUR RÉDUIRE I DO NOT BLOCK DO NOT PUT OB RISK OF ELECTR TO REDUCE THE NO OBSTRUYA L RIESGO DE CHOI	SUR LE CAPOT ROCUTION, DÉB LE RISQUE DE CH VENTILATION JECTS ON TOP O IC SHOCK, DISCI RISK OF ELECTI A VENTILACION A ENCIMA DEL AI A ENCIMA DEL AI A DUE ELÉCTRICO,	DE L'APPAREIL RRANGHER L'UNI HOG ÉLECTRIQUI OF THE APPLIANT ONNECT POWER RIC SHOCK, DO I PARATO , DESENGHUFE L	E, NE PAS ASPIRE SE BEFORE SERVICI NOT USE ON WET	R DE DÉCHETS NG UNIT SURFACES DEL MANTENI	HUMIDES

Étiquette métallique

Modèle*:	
Numéro de série*:	
Nom du détaillant:	
Date de l'achat:	
Date du dernier entr	etien:

Vous avez acheté un des modèles suivants. Identifiez-le pour les informations relatives à celui-ci.

Le numéro de modèle est inscrit sur l'étiquette technique collée à la gauche de votre appareil.



MODÈLES	HP	H ₂ 0	CFM	DÉCIBELS	AMP.	CAPACITÉ	DIMENSIONS po/cm
2AC9922-CT	2,34	160	105	63	14,5 (108V - 120V)	9 gal. / 41 L	15 dia. x 28 /
2AC9932-CT	4	170	135	69	13 (208V - 240V)		38 dia. x 70

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Silencieux Audioprotek

Entrée


Filtre / cartouche

d'air

Prise 24V

Cordon d'alimentation

COMPTEUR HORAIRE





SAC DE RÉCUPÉRATION ET FILTRE

Tous les modèles de la série commerciale sont conçus pour fonctionner avec un sac de récupération et un filtre cartouche. Une utilisation non conforme annulera la garantie.



de sortie

Silencieux

Compteur horraire

récupération

Cuve

Audioprotek

SAC14

Sacs de récupération jetables en papier 2 plis, 9 gal. (41 L)



SAC20

Sacs de récupération jetables en tissu 3 plis, 9 gal. (41 L)



FILT25

Filtre cartouche

INSTALLATION DE L'APPAREIL

- PRÉALABLES -

INSTALLATION DE L'APPAREIL

- PRÉALABLES -

OUTILS REQUIS



Tournevis à douille 5/16" (8 mm)



Tournevis étoile (Phillips)



Tournevis plat




Ruban à mesurer



Emporte-pièce 2,25" (57 mm)



Pince coupante



Boîte et scie à onglet



Coupe tuyau pour PVC 2" (50 mm)




Perceuse Mèche 0,5" (12,5 m)

OÙ INSTALLER L'APPAREIL

Nous recommandons d'installer le système **au niveau le plus bas de la bâtisse** afin d'éviter de travailler contre la gravité. L'endroit où il convient le mieux de localiser l'appareil est donc généralement le sous-sol. S'il n'y a pas de sous-sol, une pièce de rangement convient tout autant.

DIMENSIONS ET ESPACES MINIMUMS

Il est important d'installer l'appareil afin qu'il soit facile d'accès pour l'entretien et la vidange des poussières. Voici les espacements minimaux requis:





INSTALLATION DE L'APPAREIL


INSTALLATION DE L'APPAREIL

1) FIXER L'APPAREIL AU MUR

• Détachez, à l'aide d'une pince coupante, l'attache qui se trouve derrière l'appareil. Celle-ci retient la plaque murale avec la base.







✓ Placoplâtre

(gypse)


Plaque

de bois

Montant

Pour une installation directement sur un montant, vissez trois (3) vis au milieu seulement.

• Soulevez l'appareil et glissez le support de l'appareil sur la plaque murale.



2) RACCORDER L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE

 Raccordez l'entrée de poussière à l'appareil en fixant le tout en place à l'aide d'un collet de serrage (ne pas coller).




INSTALLATION DE L'APPAREIL

INSTALLATION DE L'APPAREIL

3) SAC DE RÉCUPÉRATION

• Installez le sac de récupération approprié à votre modèle et suivez les instructions imprimées à l'endos de l'emballage.



4) SILENCIEUX AUDIOPROTEK

Votre appareil est fourni avec deux silencieux audioprotek.

 Décollez la pellicule de plastique de la mousse et déposez les silencieux sur la tête de l'appareil. Le silencieux avec la base droite s'installe sur le dessus et celui avec la base courbée sur le côté.



5) SILENCIEUX DE SORTIE

• Raccordez la sortie d'air extérieure à l'appareil en fixant le tout en place à l'aide d'un collet de serrage (ne pas coller). Au besoin, le coude à 90° peut être remplacé par un tuyau droit.



INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

Les pages suivantes illustrent des diagrammes de tuyauterie, des installations typiques et des pièces que nous vous recommandons d'utiliser pour assurer la meilleure performance de votre système d'aspiration central.

- Pour les appareils fonctionnant à 2 moteurs, prévoyez toujours une sortie d'air à l'extérieur, mais jamais sous un abri d'auto.
- Si votre appareil comporte deux moteurs, il est important d'utiliser de la tuyauterie et des raccords en métal pour la sortie d'air.
- Pour déterminer la localisation des prises murales, utilisez la longueur du boyau d'aspiration comme unité de mesure entre l'endroit le plus éloigné et le mur où la prise devrait être installée. Procédez de la même façon pour toutes les prises, jusqu'à ce que toute la surface de la bâtisse puisse être atteinte par le boyau d'aspiration, en le déplaçant d'une prise à l'autre.
- Si vos murs sont faits de placoplâtre, n'installez jamais une prise murale au centre d'un mur. Percez plutôt les trous pour les prises murales tout près d'un montant ou près d'un cadre de porte.
- Vous pouvez utiliser n'importe quelle longueur de vis si vous installez la tuyauterie telle que représentée à la **Figure A.**
- Si vous installez la tuyauterie comme à la **Figure B**, assurez-vous de positionner la petite vis au bon endroit afin d'éviter que la vis plus longue perce la tuyauterie.
- Utilisez toujours un coude court aux entrées d'aspiration (Figure A et B) afin d'éviter de laisser passer de longs objets qui auraient été aspirés par erreur, comme des crayons par exemple, et qui pourraient boucher les conduits plus loin.




Figure A Figure B

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



Au dernier étage (à la fin d'une ligne)



À un étage intermédiaire



Au premier étage (connecté au-dessus d'une ligne sous le plancher)



Au sous-sol (connecté en dessous d'une ligne sous le plancher)




Dos à dos

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE


EXEMPLES DE BONNES ET MAUVAISES INSTALLATIONS



Union lisse sans

arrêts à l'intérieur


EXEMPLES DE BONNES ET MAUVAISES INSTALLATIONS




INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

EXEMPLES DE BONNES ET MAUVAISES INSTALLATIONS










Tous les modèles de système d'aspiration central couverts dans ce manuel sont dotés d'un cordon d'alimentation. Une prise électrique de puissance adéquate doit être installée à proximité de l'appareil. **Un circuit électrique doit être dédié seulement à l'appareil.**


MARCHE À SUIVRE POUR LE BRANCHEMENT

- Installer les fils 24 volts qui vont du réseau (de chaque prise d'aspiration) à l'appareil.
- Raccorder l'appareil à la prise électrique à l'aide du cordon d'alimentation.
- L'appareil est prêt à fonctionner.



EXEMPLES DE BONNES ET MAUVAISES INSTALLATIONS






ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

SCHÉMA DES CONNEXIONS

L'installation électrique doit être conforme au code du bâtiment en vigueur dans votre état ou pays. Si vous éprouvez des problèmes de surtension de votre circuit électrique malgré des connexions adéquates, sachez qu'il est possible d'installer un disjoncteur « High Magnetic » sur votre panneau électrique. Contactez un électricien pour de plus amples informations.

Panneau électrique



INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE


Ces appareils doivent être mis à la terre. S'ils devaient mal fonctionner ou briser, la mise à la terre fournira au courant électrique une résistance moindre afin de réduire les risques d'électrocution. Ces appareils sont livrés avec un câble électrique qui est doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. Le cordon doit être branché adéquatement dans une prise de courant et mis à la terre conformément aux normes et aux règlements locaux.

AVERTISSEMENT - Un mauvais raccordement de l'appareil au conducteur de terre peut causer un choc électrique. Vérifier avec un électricien qualifié s'il y a des doutes concernant la mise à la terre de ces produits.

NE MODIFIEZ PAS LE FIL FOURNI AVEC LES APPAREILS -SI LE FORMAT DU FIL NE CORRESPOND PAS AVEC LA PRISE, FAITES APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

Cet appareil est conçu pour être alimenté avec un courant de 120V ou de 230V; il est équipé d'une fiche de mise à la terre semblable à celle illustrée ci-dessous. Assurez-vous que le cordon est bien branché dans la prise ayant la même configuration que la fiche.

AUCUN ADAPTATEUR NE DEVRAIT ÊTRE UTILISÉ AVEC CES APPAREILS.



*Illustration d'une prise nord-américaine

PROCÉDURES D'ENTRETIEN

DIRECTIVE DEEE

Tout système mécanique demande un minimum d'entretien, sans exception.

BROSSES À MOTEURS

Nous recommandons une révision des brosses de moteur après 500 heures de fonctionnement afin d'en vérifier l'état d'usure et de les faire changer au besoin. Le temps venu, veuillez contacter votre détaillant ou votre distributeur pour cet entretien. Prendre note que les brosses de carbones ne font pas partie de la garantie.

FILTRE CARTOUCHE ET SAC DE RÉCUPÉRATION

Vous devez nettoyer le filtre cartouche et remplacer le sac de récupération périodiquement, afin de préserver la puissance de succion de votre appareil et prolonger sa durée de vie.

- Le sac de récupération NE PEUT ÊTRE LAVÉ OU VIDÉ. Il doit être remplacé par un nouveau sac. Si vous remarquez une baisse flagrante de puissance de votre appareil, ceci peut être un signe que le sac de récupération est plein et qu'il doit être remplacé. NE PAS CHANGER LE SAC LORSQUE L'APPAREIL EST EN MARCHE.
- Le filtre cartouche peut être nettoyé à l'air ou à l'eau, mais doit être remplacé à tous les 3 ans. Si le filtre est nettoyé à l'eau, il doit être COMPLÈTEMENT SEC avant d'être réutilisé.

Voici comment procéder:

- 1. Détachez les clenches entre l'unité principale et la cuve.
- 2. Enlevez le sac et jetez-le aux rebuts.
- 3. Nettoyez ou lavez le filtre au besoin, faites sécher.
- 4. Placez le filtre.
- 5. Placez le nouveau sac.
- 6. Rattachez la cuve à l'unité principale.

*SI L'APPAREIL EST UTILISÉ SANS LE FILTRE PRINCIPAL, LA GARANTIE N'EST PLUS VALIDE. Ces appareils sont conformes à la Directive **DEEE sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques.** Cette directive entend promouvoir le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) et inciter le développement de produits adaptés à une valorisation plus efficace en fin de vie.



La Directive DEEE stipule que le fournisseur d'origine devrait reprendre l'appareil désuet sans frais au consommateur.

rigure C

Veuillez informer le fournisseur de votre désir de faire reprendre l'appareil usagé lorsque vous commandez un appareil de remplacement neuf.

Ne pas jeter l'appareil avec les déchets non triés. Le symbole de la poubelle sur roue sur l'étiquette de l'appareil **(Figure C)** désigne cette exigence. Vous devez vous assurer que l'appareil est repris, traité et recyclé par un détaillant ou une entreprise autorisée.

Pour de plus amples informations, communiquez avec votre service de déchets municipal.

RoHS

Tous les appareils présentés respectent la directive européenne RoHS qui vise à limiter l'utilisation de six substances dangereuses.

SUPPORT

Si vous désirez parler avec un agent de service, veuillez communiquer avec votre marchand.

Pour trouver un détaillant près de chez vous, visitez notre site web.

PROBLÈMES TECHNIQUES

L'APPAREIL NE DÉMARRE PAS ...

SOLUTION:

- 1) Vérifier si le DEL est allumé.
- 2) Vérifier le disjoncteur dans votre panneau électrique.
- 3) Vérifiez le fusible/disjoncteur de l'appareil.
- 4) Vérifiez le circuit 24 volts de la façon suivante:

Établissez le contact entre les deux terminaux du circuit 24 volts de l'appareil à l'aide d'une pièce de métal (ex.: tournevis).

- Si l'appareil démarre, sois que le fil de 24 volts est coupé ou débranché d'une des prises murales, ou que le boyau est défectueux.
- Si l'appareil ne démarre pas après toutes ces étapes, le circuit imprimé est défectueux.

L'APPAREIL N'ARRÊTE PAS ...


SOLUTION:

Vérifiez le circuit 24 volts de la façon suivante:

Débranchez un des deux fils du circuit 24 volts sur l'appareil.

- Si l'appareil arrête, le problème peut être que les deux fils de 24 volts se touchent quelque part ou bien que la prise murale est défectueuse.
- Si l'appareil n'arrête pas, le circuit imprimé est défectueux. Débranchez alors le cordon d'alimentation.

Drainvac International 150 rue Brunet, Mont-St-Hilaire, QC J3H 0M6, Canada




CIRC18 **ANNEXE I DIAGRAMME DE CONNEXIONS** 220-240 VOLTS 2AC9932-CT

ANNEX I

CIRC18 **CONNECTION DIAGRAM**

220-240 VOLTS 2AC9932-CT



CIRC03 **ANNEXE II** DIAGRAMME DE CONNEXIONS 110-120 VOLTS 2AC9922-CT

CIRC03 **ANNEX II CONNECTION DIAGRAM** 110-120 VOLTS 2AC9922-CT